Avd. 8
HJUL OCH RINGAR

REPARATIONSANVISNINGAR

BYTE AV HJUL

1. Drag åt handbromsen.
2. Tag bort navkapseln och lossa hjulmuttrarna något.
   OBS. Samtliga hjulmuttrar är högergängade.
3. Lyft upp vagnen och sätt en bock under axeln vid det hjul som skall bytas.
4. Tag bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
5. Lyft på det nya hjulet sedan anliggningsytorna mellan hjul och nav rengjorts från grus och dylikt. Skruva åt hjulmuttrarna något.
6. Sänk ned vagnen och drag fast hjulmuttrarna. Drag varannan mutter tills alla är dragna med ett moment av 10-14 kgm. Sätt på navkapseln. Kontrollera ringtrycket.

SPECIFIKATIONER

HJUL

Dimension	4,00" - 15"
Antal hjulmuttrar	5
Radialkast	max. 2,5 mm
Sidokast	max. 2,5 mm
Obalans (komplett hjul)	max. 900 grcm
Hjulvarv per km	ca 505
Moment för dragning av hjulmuttrar	10-14 kgm (70-100 lbft)

RINGAR

Typ	Slanglösa ringar
Dimension	5,90" - 15"
Antal cordlager	4
Rullningsradie	315 mm
Ringtryck (kalla ringar), fram	1,4 kg/cm^2
bak	1,7 kg/cm^2